

手軽に投入、溶剤すっきり
ドライクリーニング用 微粒子状脱酸・脱水剤

CLパウダー



【効果】

- 酸価上昇による着色を抑えます。
- 溶剤のくすみを防止し、すっきりした溶剤で洗えます。
- 脱酸・脱水力で衣類への逆汚染を防止します。

【ご使用にあたって】

1) CLパウダーを投入するタイミング

例1) フィルター交換時、使い切ったフィルターが装填されている時（交換前）に、1袋投入し、数分間ポンプ循環させ、古いフィルターにCLパウダーを吸着させ、ベースタンクの溶剤に含まれる脂肪酸と水分を吸着させてから旧フィルターを取り出し新しいフィルターに交換して下さい。

例2) フィルター交換時、新しいフィルターを装填後プリコートの際に粉炭が出ますが、通常10～15分後に溶剤が澄んできます。
しかし、なんとなくすっきりしない場合にはCLパウダーを1袋投入し、数分間プリコートさせてください。

例3) 溶剤の酸価が上昇しているときにCLパウダーを1袋投入し、数分間プリコート循環してください。

2) 標準的なCLパウダー使用量の目安

例1) 470サイズのフィルター2本使用（460、450サイズ同様）
フィルター交換時、使い切ったフィルターがセットされている状態にて
フィルター1本につき50g
計100g（2袋）使用

- ※その後はおよそ100ワッシャーを目安に1～2袋ご使用ください。
- ※フィルター4本使用の場合は溶剤循環経路（直列、並列）を確認ください。
直列の場合は2本使用同様にてご使用ください。

例2) 340サイズフィルター2本使用
例1) 同様にご使用ください。

例3) 195サイズフィルター2本使用
フィルター交換時、使い切ったフィルターがセットされている状態にて
50g（1袋）使用
※その後は次回交換時までご使用を控えてください。

【価格】 5,000円（税別） 50g×10袋入/箱

《注意》

- 一度に極端な量を投入しますとフィルター圧力を上昇させますので、そのようなご使用はなさないでください。
- CLパウダーはアルミ袋開封後、すみやかにご使用ください。
開封のままですと大気中の水分を吸着し、性能が低下してしまいます。



株式会社 宮商

www.cleaning-shizai.com

本社(筑西市)tel 0296-28-2141

支店(久喜市)tel 0480-23-1055